

## Changez un fusible sur votre voiture



Si l'un des **appareils électroniques** de votre [voiture](#) (radio, essuie glace, climatisation, lève-vitres, plafonnier, avertisseur sonore, rétroviseur électrique, éclairage &#133;) ne fonctionne plus, il est fort probable que ce soit dû à un **fusible grillé**. En effet le circuit électrique de votre voiture est protégé par plusieurs fusibles. Ils sont **calibrés pour fondre** en cas de **surcharge électrique**.

Les fusibles du véhicule sont tous rassemblés dans une **boîte à fusibles**. La plupart du temps, elle est installée **sous le tableau de bord** du côté du conducteur.

Le remplacement d'un fusible est **facile et rapide**. Mise à part une **pince à fusible**, il ne nécessite **pas d'outillage spécifique**.

**Coupez le moteur** et enlevez la clef de contact du véhicule. Dans la boîte à fusibles, vous disposez de fusibles de remplacement. La puissance de chacun des différents fusibles est inscrite sur le fusible. La notice d'utilisation du véhicule vous indique les différents fusibles présents dans le véhicule. Ils peuvent également être listés sur la boîte à fusibles.

Si le fusible est grillé, remplacez-le par un fusible identique de même puissance. Vous n'avez qu'à insérer le nouveau fusible de même **ampérage** que celui remplacé dans l'emplacement prévu. La plupart des fusibles à bord du véhicule sont des fusibles à **lames**. La pince à fusible vous aidera à enlever le fusible grillé et à insérer le fusible de remplacement.

Certains fusibles peuvent se trouver dans le **compartiment moteur** et être peu accessibles. N'oubliez pas de racheter le fusible utilisé. Le [coût](#) d'un fusible est d'environ **2 à 3 Euros**.

Lm, 02/01/2011