

Changez le filtre d'habitacle de votre véhicule



La plupart des véhicules neufs sont équipés d'un **filtre d'habitacle**. Il se remplace **chaque année** ou **tous les 30 000 km** environ. La périodicité précise de son remplacement est indiquée dans le carnet d'entretien et dans la notice d'utilisation du véhicule. Si le véhicule circule essentiellement en ville ou dans des ambiances poussiéreuses, son remplacement anticipé doit être effectué.

Le filtre d'habitacle retient les **particules** susceptibles de rentrer dans les poumons et de provoquer asthme et allergie.

Deux technologies de filtres d'habitacle sont disponibles. Le filtre « pollen » qui retient les bactéries, pollens et autres gaz d'échappement de moins d'un micron et le filtre « charbon actif » ou « anti-odeurs ».

Celui-ci retient les particules de moins d'un micron et les gaz nocifs et odorants.

Le remplacement du filtre d'habitacle est une intervention **facile et rapide** qui ne nécessite **pas d'outillage spécifique**. Le filtre d'habitacle se trouve la plupart du temps dans le compartiment moteur sous le pare-brise dans un boîtier. Visuellement, le filtre d'habitacle ressemble à un filtre à air.

Achetez le **filtre neuf correspondant à votre véhicule**. Ouvrez le boîtier et sortez le filtre d'habitacle usagé en notant le sens de montage et de démontage. Montez le filtre neuf en respectant le **sens de montage**. C'est terminé.

Le remplacement du filtre d'habitacle vous coûtera de **20 à 30 Euros** environ.

Notez la date, le kilométrage et l'opération de remplacement du filtre d'habitacle dans le **carnet d'entretien** du véhicule.

Lm, 23/01/2011